

Celkový přehled

Po zapnutí je ohřivač připraven k použití coby ručně ovládaný ohřivač a ve výchozím stavu je nastaven na 22 °C.

Hlavní funkce


- Otáčením regulátoru teploty můžete nastavit teplotu v rozsahu 5 až 35 °C.
- ● Když se zahájí ohřev, aktivuje se indikátor. Není-li ohřev v chodu (ohřivač je ve stavu nečinnosti), indikátor nesvítí
- Pokud během provozu dojde k výpadku napájení, aktivuje se po obnovení napájení ohřev na teplotu nastavenou před výpadkem.

Není-li zařízení připojeno k aplikaci ADAX WiFi, nelze používat žádné funkce.

Připojení k aplikaci ADAX WiFi

Aplikace ADAX WiFi je k dispozici v obchodech s aplikacemi Apple a Google.

V aplikaci ADAX WiFi stiskněte tlačítko „+Add device (Přidat zařízení)“ a potom „Next (Další)“. Stiskněte ikonu „Eco BT Bluetooth only heater (Pouze ohřivač Eco BT Bluetooth)“ a postupujte podle pokynů v aplikaci.




Otáčejte regulátorem do minimální a maximální polohy, dokud nezačne blikat indikátor . To signalizuje, že zařízení je připraveno k připojení.

Po nalezení zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka:

Hlavní funkce aplikace ADAX WiFi pro tento ohřivač spočívá ve správě plánů. V aplikaci není možné ovládat teplotu. Pro synchronizaci plánů a funkcí je nutno být v dosahu připojení Bluetooth.

LED indikátory

- Nečinnost (nesvítí – dokud neklesne teplota prostředí)
- - Ohřev (dokud se nezvýší teplota prostředí)
-  - Připraveno k připojení v aplikaci ADAX WiFi.
-  - Je aktivována dětská pojistka.
-  - Bylo aktivováno obnovení továrního nastavení.

Další funkce

Obnovení továrního nastavení ohřivače

Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, otáčejte regulátorem do minimální a maximální polohy, dokud nezačne blikat indikátor .

24hodinová ochrana při výpadku napájení

V případě výpadku napájení bude ohřivač udržovat chod vnitřních hodin až 24 hodin. Pokud výpadek trvá déle než 24 hodin, vrátí se termostat na poslední použitou teplotu.

Adaptivní spouštění (pouze APP)

Tato funkce slouží k zajištění uživatelem nastavené teploty v určitý čas. Pokud například chcete, aby teplota v 9 hodin byla 22 °C, určí ohřivač, kdy má zahájit ohřev, aby v požadovaný čas dosáhl právě této teploty.

Detekce otevřeného okna (pouze APP)

Funkce detekce otevřeného okna rozpozná případné otevření okna (tj. rychlou změnu teploty během krátké doby). Jestliže ohřivač rozpozná otevření okna, pak se automaticky vypne a přepne do nezámrzného režimu udržujícího teplotu 7 °C. Po zavření okna (kdy se teplota v daném prostoru zvýší), spustí ohřivač automaticky předchozí program nebo bude udržovat konstantní teplotu.

Zajištění proti neoprávněnému použití dětmi či jinými osobami (pouze APP)

Termostat je možné zajistit proti neoprávněnému použití dětmi a jinými osobami. Tuto funkci lze zapnout/vypnout v aplikaci ADAX WiFi.